

Bedienungsanleitung ACECOOL Mini Massage Gun – Modelle Bunny & Cat (Inverkehrgebracht durch 4smarts GmbH)

1. Einleitung

Diese Bedienungsanleitung gilt für die ACECOOL Mini Massage Gun in den Modellvarianten Bunny und Cat.

Das Produkt wird von der 4smarts GmbH in der Europäischen Union in Verkehr gebracht.

Die Mini Massage Gun dient der Entspannung von Muskeln und Weichgewebe im Wellness- und Fitnessbereich.

Bitte lies diese Anleitung vor der ersten Nutzung vollständig durch und bewahre sie für späteres Nachlesen auf.

Eine nicht bestimmungsgemäße Verwendung kann zu Verletzungen oder Sachschäden führen.

2. Hinweise zum Produkt

Dieses Produkt ist kein Medizinprodukt im Sinne der EU-Medizinprodukteverordnung.

Es ist nicht zur Diagnose, Behandlung oder Vorbeugung von Krankheiten bestimmt.

Die Anwendung erfolgt ausschließlich gemäß dieser Bedienungsanleitung.

3. Warn- und Sicherheitshinweise

Dieses Produkt ist ausschließlich für gesunde Erwachsene vorgesehen.

Nicht geeignet für Kinder, Schwangere oder Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten.

Nicht verwenden bei Erkrankungen, bei denen Massagen ärztlich nicht empfohlen werden.

Nicht anwenden auf Kopf, Halswirbelsäule, Wirbelsäule, Gelenken, Schienbeinen oder verletzten, entzündeten oder geschwollenen Körperstellen.

Nicht im Bereich empfindlicher Organe oder im Genitalbereich verwenden.

Nur auf trockener, sauberer Haut anwenden.

Eine Körperstelle maximal ca. 60 Sekunden massieren.

Anwendung sofort beenden bei Schmerzen, Taubheitsgefühlen oder Unwohlsein.

Finger, Haare, Kleidung und Schmuck von beweglichen Teilen fernhalten.

4. Geräteaufbau

Das Gerät besteht aus einem Gerätekörper mit Motor und Bedienelement, einer integrierten Lithium-Ionen-Batterie sowie austauschbaren Massageköpfen.

Die äußere Form kann je nach Modell variieren. Funktion und Bedienung sind identisch.

5. Technische Daten

Produktart: Mini Massage Gun

Modelle: Bunny / Cat

Vibrationsfrequenz: ≤ 60 Hz

Amplitude: ca. 7 mm

Nennleistung: 25 W

Nennspannung: 11,1 V DC

Batteriekapazität: 800 mAh

Automatische Abschaltung: nach 10 Minuten

Ladeanschluss: USB-C

Betriebsart: Intervallbetrieb

6. Bedienung

Vor der ersten Nutzung einen Massagekopf einsetzen und sicher befestigen.

Ein/Aus-Taste gedrückt halten, um das Gerät einzuschalten.

Kurzes Drücken wechselt die Intensitätsstufen.

Automatische Abschaltung nach 10 Minuten.

Standby-Abschaltung nach 20 Sekunden ohne Bedienung.

7. Laden

Vor der ersten Nutzung ca. 1,5 Stunden vollständig laden.

Laden über USB-C mit einer Stromquelle von 5 V / 2 A.

Die durchschnittliche Betriebszeit beträgt bis zu 2 Stunden.

8. Batterie- und Sicherheitshinweise

Die integrierte Lithium-Ionen-Batterie darf nicht geöffnet, zerlegt oder beschädigt werden.

Das Gerät nicht Hitze, Feuer oder Feuchtigkeit aussetzen.

Nicht laden oder verwenden, wenn das Gerät beschädigt ist oder ungewöhnliche Hitze oder Gerüche auftreten.

Bei längerer Nichtbenutzung das Gerät mindestens einmal pro Monat laden.

9. Wartung

Das Gerät mit einem leicht feuchten Tuch reinigen und anschließend trocknen.

Keine aggressiven Reinigungsmittel oder Lösungsmittel verwenden.

Das Gerät nicht öffnen oder eigenständig reparieren.

10. Entsorgung

Dieses Produkt darf nicht über den Hausmüll entsorgt werden.

Bitte gib das Gerät und die enthaltene Batterie bei geeigneten Sammelstellen für Elektro-Altgeräte ab.

11. Gewährleistung

Es gilt die gesetzliche Gewährleistung gemäß den jeweils geltenden nationalen Vorschriften.

Ausgeschlossen sind Schäden durch unsachgemäße Nutzung, Modifikation oder Nichtbeachtung dieser Anleitung.

Die sichere Nutzungsdauer des Produkts beträgt 5 Jahre.

12. Service und Support – 4smarts

Bei defekten Produkten oder Problemen während der Nutzung wende dich bitte an deinen Händler oder an den 4smarts Service.

Website: <http://www.4smarts.com/contact>

Service-Hotline: +49 (0)821 20708444 (Mo–Fr 9–17 Uhr)

E-Mail: customer-service@4smarts.com

Gebruiksaanwijzing ACECOOL Mini Massage Gun – Modellen Bunny & Cat (Op de markt gebracht door 4smarts GmbH)

1. Inleiding

Deze handleiding is van toepassing op de ACECOOL Mini Massage Gun modellen Bunny en Cat.

Het product wordt door 4smarts GmbH in de Europese Unie op de markt gebracht.

Het apparaat is bedoeld voor ontspanning van spieren en zachte weefsels in de wellness- en fitnesssector.

2. Productinformatie

Dit product is geen medisch hulpmiddel.

Het is niet bedoeld voor diagnose, behandeling of preventie van ziekten.

3. Veiligheidsinstructies

Alleen geschikt voor gezonde volwassenen.

Niet geschikt voor kinderen, zwangere vrouwen of personen met lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke beperkingen.

Niet gebruiken bij aandoeningen waarbij massage medisch wordt afgeraden.

Niet gebruiken op hoofd, nek, wervelkolom, gewrichten, scheenbenen of beschadigde lichaamsdelen.

Niet gebruiken in het genitale gebied of nabij gevoelige organen.

Alleen gebruiken op droge, schone huid.

Een lichaamszone maximaal ongeveer 60 seconden masseren.

Stop het gebruik onmiddellijk bij pijn, gevoelloosheid of ongemak.

4. Apparaatopbouw

Het apparaat bestaat uit een behuizing met motor en bedieningselement, een geïntegreerde lithium-ionbatterij en verwisselbare massagekoppen.

Het uiterlijk kan per model verschillen; de werking en bediening zijn identiek.

5. Technische gegevens

Producttype: Mini Massage Gun

Modellen: Bunny / Cat

Trillingsfrequentie: ≤ 60 Hz

Amplitude: ca. 7 mm

Nominaal vermogen: 25 W

Nominale spanning: 11,1 V DC

Batterijcapaciteit: 800 mAh

Automatische uitschakeling: na 10 minuten

Oplaadaansluiting: USB-C

Bedrijfsmodus: Intermitterende werking

6. Gebruik

Plaats vóór het eerste gebruik een massagekop en zorg dat deze stevig vastzit.

Houd de aan/uit-knop ingedrukt om het apparaat in te schakelen.

Druk kort om het intensiteitsniveau te wijzigen.

Automatische uitschakeling na 10 minuten.

Stand-by uitschakeling na 20 seconden zonder bediening.

7. Opladen

Laad het apparaat vóór het eerste gebruik ongeveer 1,5 uur volledig op.

Opladen via USB-C met een stroombron van 5 V / 2 A.

De gemiddelde gebruiksduur bedraagt maximaal 2 uur.

8. Batterij- en veiligheidsinstructies

De geïntegreerde lithium-ionbatterij mag niet worden geopend, gedemonteerd of beschadigd.

Stel het apparaat niet bloot aan hitte, vuur of vocht.

Gebruik of laad het apparaat niet als het beschadigd is of ongebruikelijke warmte of geur afgeeft.

Bij langdurige opslag het apparaat minstens één keer per maand opladen.

9. Onderhoud

Reinig het apparaat met een licht vochtige doek en droog het daarna af.

Gebruik geen agressieve reinigingsmiddelen of oplosmiddelen.

Open het apparaat niet en voer geen eigen reparaties uit.

10. Afvalverwerking

Dit product mag niet bij het huishoudelijk afval worden weggegooid.

Lever het apparaat en de batterij in bij een geschikt inzamelpunt voor elektrische apparaten.

11. Garantie

De wettelijke garantie volgens de geldende nationale voorschriften is van toepassing.

Schade door onjuist gebruik, modificatie of het niet opvolgen van deze handleiding is uitgesloten.

De veilige levensduur van het product bedraagt 5 jaar.

12. Service & ondersteuning – 4smarts

<http://www.4smarts.com/contact>

Service hotline: +49 (0)821 20708444 (ma–vr 9–17 uur)

E-mail: customer-service@4smarts.com

Mode d'emploi ACECOOL Mini Massage Gun – Modèles Bunny & Cat (Mis sur le marché par 4smarts GmbH)

1. Introduction

Ce manuel s'applique aux modèles ACECOOL Mini Massage Gun Bunny et Cat.

Le produit est mis sur le marché dans l'Union européenne par 4smarts GmbH.

Il est destiné à la détente des muscles et des tissus mous dans le domaine du bien-être et du fitness.

2. Informations sur le produit

Ce produit n'est pas un dispositif médical.

Il n'est pas destiné au diagnostic, au traitement ou à la prévention des maladies.

3. Consignes de sécurité

Réservé aux adultes en bonne santé.

Ne convient pas aux enfants, aux femmes enceintes ni aux personnes présentant des limitations physiques, sensorielles ou mentales.

Ne pas utiliser en cas de pathologies pour lesquelles le massage est médicalement déconseillé.

Ne pas utiliser sur la tête, le cou, la colonne vertébrale, les articulations, les tibias ou les zones blessées.

Ne pas utiliser dans la région génitale ou à proximité d'organes sensibles.

Utiliser uniquement sur une peau propre et sèche.

Masser une zone du corps pendant environ 60 secondes maximum.

Arrêter immédiatement l'utilisation en cas de douleur, d'engourdissement ou d'inconfort.

4. Structure de l'appareil

L'appareil se compose d'un corps avec moteur et commande, d'une batterie lithium-ion intégrée et de têtes de massage interchangeables.

L'apparence peut varier selon le modèle ; le fonctionnement et l'utilisation sont identiques.

5. Données techniques

Type de produit : Mini Massage Gun

Modèles : Bunny / Cat

Fréquence de vibration : ≤ 60 Hz

Amplitude : env. 7 mm

Puissance nominale : 25 W

Tension nominale : 11,1 V CC

Capacité de la batterie : 800 mAh

Arrêt automatique : après 10 minutes

Port de charge : USB-C

Mode de fonctionnement : fonctionnement intermittent

6. Utilisation

Avant la première utilisation, insérer une tête de massage et s'assurer qu'elle est bien fixée.

Maintenir le bouton marche/arrêt enfoncé pour allumer l'appareil.

Appuyer brièvement pour changer le niveau d'intensité.

Arrêt automatique après 10 minutes.

Mise en veille automatique après 20 secondes sans utilisation.

7. Chargement

Avant la première utilisation, charger complètement l'appareil pendant environ 1,5 heure.

Chargement via USB-C avec une source d'alimentation de 5 V / 2 A.

L'autonomie moyenne est d'environ 2 heures.

8. Consignes relatives à la batterie

La batterie lithium-ion intégrée ne doit pas être ouverte, démontée ou endommagée.

Ne pas exposer l'appareil à la chaleur, au feu ou à l'humidité.

Ne pas charger ou utiliser l'appareil s'il est endommagé ou s'il dégage une chaleur ou une odeur inhabituelle.

En cas de non-utilisation prolongée, recharger l'appareil au moins une fois par mois.

9. Entretien

Nettoyer l'appareil avec un chiffon légèrement humide, puis le sécher.

Ne pas utiliser de produits de nettoyage agressifs ou de solvants.

Ne pas ouvrir l'appareil ni effectuer de réparations soi-même.

10. Élimination

Ce produit ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers.

Déposer l'appareil et la batterie dans un point de collecte approprié pour les déchets électroniques.

11. Garantie

La garantie légale conformément aux réglementations nationales en vigueur s'applique.

Les dommages résultant d'une utilisation incorrecte, d'une modification ou du non-respect de ce manuel sont exclus.

La durée de vie sûre du produit est de 5 ans.

12. Service & assistance – 4smarts

<http://www.4smarts.com/contact>

Ligne d'assistance : +49 (0)821 20708444 (lun–ven 9h–17h)

E-mail : customer-service@4smarts.com