

Réf. art. 04002222

Lampe murale COB avec interrupteur

FR

HEITECH[®]

Heitech Promotion GmbH
Krefelder Strasse 562
D-41066 Mönchengladbach
Tél. : (+49) 02161 47763-0
Fax : (+49) 02161 561746
heitech-promotion.de

Activation des piles :

Retirez le film de protection de la pile. (fig. 2)

Placer/remplacer les piles :

Ouvrez les deux compartiments des piles.

Utilisez trois piles AAA (respecter la polarité).

Utilisez la bande Velcro ou accrochez la lampe murale COB sur un balai.

Consigne de sécurité :

Tenir hors de portée des enfants !

Ne regardez pas directement la lampe DEL !

Ne jetez pas les appareils électriques et les piles à la poubelle, déposez-les dans des centres de collecte officiels !



Lorsque l'appareil est hors d'usage, veuillez le mettre au rebut de manière appropriée.

Ne le jetez pas à la poubelle, déposez-le dans un centre de collecte pour appareils électroniques et électriques.



Les piles doivent être mises au rebut séparément. Afin de préserver l'environnement, veuillez également veiller à recycler les matériaux d'emballage.

Les emballages sont des matériaux bruts qui peuvent être recyclés. L'administration compétente vous fournira volontiers les adresses et heures d'ouverture des points de collecte.

