

952-079



**Pro·Idée**

Couteau damassé

Réf. 224-797, 224-798, 224-799, 224-800

Conseils d'entretien :

Le couteau n'est pas lavable au lave-vaisselle. Faites comme les professionnels. Rincez le couteau dans l'eau courante chaude avec un peu de produit à laver la vaisselle, puis essuyez-le avec un chiffon. Ainsi, vous conserverez le tranchant et un bon aspect pendant de nombreuses années. Nettoyez le couteau avant de l'utiliser.

Vous pouvez aiguiser le couteau avec un produit abrasif lié à la céramique (pierre à aiguiser, fusil en céramique, etc.)

D: Pro-Idee GmbH & Co. KG · Auf der Hüls 205 · D 52053 Aachen · Tel.: 02 41-109 119

NL: Pro-Idee · Wijchenseweg 132 · NL 6538 SX Nijmegen · Tel.: 024-3 511 277

UK: Pro-Idee · Woodview Road · Paignton · TQ4 7SR · Tel.: 01803 677 916

F: Pro-Idée · F 67962 Strasbourg - Cedex 9 · Tél.: 03 88 19 10 49

CH: Pro-Idee Catalog GmbH · Fürstenlandstrasse 35 · CH 9001 St. Gallen · Tel.: 0 71-2 74 66 19

A: Pro-Idee Catalog GmbH · Bundesstraße 112 · A 6923 Lauterach · Tel.: 05574-803 51

© Pro-Idee Aachen

