

Lot véritable rasoir coupe-choux King Cutter

Réf. 226-526

Conseils de soins pour les rasoirs à lames Böker


Nos plus vives félicitations pour l'achat d'un rasoir à lame Böker ! Pour profiter longtemps de votre rasoir à lame classique, nous vous recommandons d'observer les conseils de soin et de nettoyage suivants :

Nettoyage :

Rincez soigneusement la lame de rasoir à l'eau chaude directement après chaque utilisation, la nettoyer si nécessaire à l'aide d'un chiffon humide puis la sécher immédiatement avec un chiffon doux. Si le rasoir est exposé trop longtemps à la mousse à raser ou au savon de rasage, des taches risquent de se former et, dans des cas extrêmes, des traces de corrosion peuvent apparaître. Pour prévenir toute coupure, nettoyez et séchez toujours la lame de rasoir en allant du dos au tranchant. Huiler ensuite la lame avec une mince couche d'huile visqueuse et aussi peu acide que possible. A ce propos, l'huile de Camélia (Ref.: 04BO175) a fait excellemment ses preuves.



Affiler / Passer au cuir

On obtient le tranchant de la lame pour l'essentiel en passant la lame au cuir régulièrement en utilisant un cuir d'affûtage de haut de gamme de type ceinture ou raquette. Cet affilage demande une certaine pratique mais s'apprend rapidement. Le rapport exactement calculé entre le dos très épais de la lame et le tranchant



très fin permet d'obtenir l'angle idéal de la lame pour l'affilage dès lors que l'on le dos et le tranchant en contact avec le cuir (cf. : Illustration 1).

Tout d'abord, posez le dos sur le cuir puis rabattez prudemment le tranchant. Tirez alors la lame du rasoir en appuyant légèrement sur toute la longueur du cuir dans le sens du dos (en s'éloignant du tranchant). Déplacez la lame légèrement en diagonale sur le cuir. Le dos et le tranchant doivent rester constamment en contact avec le cuir (cf. : Illustration 2). Il est très important de retourner la lame sur le dos dès que la fin du cuir d'affûtage est atteinte. En aucun cas, il ne faut tourner la lame du rasoir sur le tranchant. Dans ce cas, le tranchant s'arrondirait de nouveau : il s'émousserait. (cf.: Illustration 3).



Il faut passer la lame cuir **AVANT** et non pas **APRES** le rasage. L'arête se redresse lentement d'elle-même après les sollicitations du rasage. Si le tranchant de la lame diminue malgré un affilage au cuir régulier, il est nécessaire de passer le rasoir sur un second cuir à affûter traité avec une pâte abrasive rouge (Réf. : 09BO301).

Nous espérons que votre rasoir à lame Böker vous procurera la plus grande satisfaction.

Heinr. Böker Baumwerk GmbH • Schützenstr. 30 • 42659 Solingen
Tél. +49 / (0)212 / 40 12-30 • Fax +49 / (0)212 / 40 12-80
Courriel : info@boker.de • Site Internet: www.barberscorner.de

Se raser avec une lame forgée

I. Préparation de la peau et des poils de barbe

Avant le rasage, préparer soigneusement la peau et les poils de barbe afin de ménager aussi bien la peau que la lame. Rasez-vous de préférence après une douche chaude ou appliquez une compresse à l'eau chaude sur le visage pendant quelques minutes.

Ensuite, mouillez la peau à l'eau chaude. Si vous le désirez, vous pouvez aussi appliquer une huile de rasage sur la peau avant de vous mouiller le visage. Appliquez alors la mousse de rasage bien montée à l'aide du blaireau. Le savon à raser doit au moins agir pendant 2 minutes.

II. Préparation de la lame

Pendant que le savon à raser assouplit le poil à raser, vous avez suffisamment de temps pour passer la lame de rasoir au cuir comme décrit dans le chapitre « Passer au cuir et entretenir » en utilisant un cuir d'affûtage de type ceinture ou raquette.

III Rasage dans le sens du poil

Maintenant, il peut être nécessaire de remettre du savon à raser à l'aide d'un blaireau humide. La mousse doit rester humide pendant tout le rasage. Le crochet du rasoir est replié vers l'arrière si bien que la lame est sortie et forme un angle droit avec le manche. Le crochet est maintenu entre le majeur et l'annuaire et sort du dos de votre main. En appuyant délicatement, passer maintenant la lame dans le sens du poil sur la peau (le sens de la pousse).

L'angle doit être entre 20° et 45° : une question de sensation et d'expérience. Les débutants se rasent tout d'abord les joues ont qui sont faciles à raser. Ensuite, ils se rasent les autres parties du visage selon la méthode de rasage à laquelle ils sont habitués. Plus leur expérience et leur savoir augmentent et plus ils peuvent étendre le rasage au rasoir coupe-choux à d'autres parties du visage.

PRUDENCE ! Le coude est éloigné et ne doit pas être au centre de votre attention. Si la lame s'accroche où que ce soit, une coupure douloureuse est souvent inévitable.

IV. Rasage contre le sens du poil

Après le rasage dans le sens du poil, il est possible de se raser encore une fois dans le sens contraire du poil pour obtenir un rasage de près si on le souhaite et si la sensibilité de la peau le permet. Pour cela, il est nécessaire d'humidifier de nouveau la peau et de l'enduire de savon à raser.

V. Soins de la peau et entretien du rasoir

Après le rasage, rincer tout d'abord la peau à l'eau froide. De cette façon, les pores se referment de même que les petites blessures éventuelles. Le rasoir est séché et huilé comme décrit dans le chapitre « Passer au cuir et entretenir » Selon les préférences, on pourra utiliser ensuite un Aftershave ou une crème de soins pour le visage.

D: Pro-Idee GmbH & Co. KG · Auf der Hüls 205 · D 52053 Aachen · Tel.: 02 41-109 119

NL: Pro-Idee · Wijchenseweg 132 · NL 6538 SX Nijmegen · Tel.: 024-3 511 277

UK: Pro-Idee · Woodview Road · Paignton · TQ4 7SR · Tel.: 01803 677 916

F: Pro-Idée · F 67962 Strasbourg - Cedex 9 · Tél.: 03 88 19 10 49

CH: Pro-Idee Catalog GmbH · Fürstenlandstrasse 35 · CH 9001 St. Gallen · Tel.: 0 71-2 74 66 19

A: Pro-Idee Catalog GmbH · Bundesstraße 112 · A 6923 Lauterach · Tel.: 05574-803 51

© Pro-Idee Aachen