

MODE D'EMPLOI multi-outil voiture

Il s'agit d'un chargeur voiture 7 en 1 avec marteau de sécurité, coupe-ceinture de sécurité, alarme, lampe de poche et lampe clignotante. À cela s'ajoute un support avec batterie lithium intégrée qui peut être rechargée par la voiture et par USB.

Prévu pour
MP3, MP4, tablette etc.



Mobile phone



Camera




iPhone



iPad

DESCRIPTION DU PRODUIT



1. Bouton SOS
2. Voyant de l'alimentation (bleu)
3. Prise micro (entrée courant continu)
4. Prise USB (sortie courant continu)
5. Lumière LED
6. Coupe-ceinture de sécurité
7. Ressort à lames
8. Sortie alarme sonore
9. Vérification de la capacité / bouton lampe de poche
10. Prise du chargeur de voiture & marteau de sécurité

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

- Dimensions: 115,7 x 45 x 32,7mm
- Capacité de la batterie au lithium intégrée: 2200mAh
- Entrée courant continu (chargeur voiture): 12V~24V
- Entrée courant continu (USB): 5V/800mA
- Sortie courant continu (chargeur voiture): 5V/2A
- Sortie courant continu (support batterie): 5V/1.5A
- Puissance LED: 1W/130-140LM
- 3 modes d'éclairage: lumière faible, lumière forte et clignotante
- Temps de chargement par USB: 2-3 heures
- Temps de chargement par prise allume-cigare: 2-3 heures
- Matériaux: ABS et aluminium

MODE D'EMPLOI DU PRODUIT


2 possibilités pour recharger la batterie intégrée



1. Par la prise allume-cigare

- Étape 1:** Enfoncez le chargeur voiture dans la prise de l'allume-cigare jusqu'à que les voyants bleus s'allument.
- Étape 2:** Utilisez le câble USB-micro livré pour connecter votre appareil au port USB du chargeur de voiture.
- Étape 3:** Pendant toute la durée du chargement, les voyants bleus de l'appareil restent allumés.

Information:
Avec l'iPhone ou l'iPad, utilisez le câble d'origine pour effectuer le branchement.



2. Par USB

Utilisez le câble USB-micro livré avec le pack afin de recharger le produit. Connectez la prise USB-micro au courant continu du chargeur de voiture et raccordez-la au port USB d'alimentation du courant par ex. d'un agenda. Les voyants bleus commencent à clignoter si le branchement est correct. Lorsque l'accu est plein, les quatre voyants bleus sont affichés.

RECHARGEZ VOTRE TÉLÉPHONE MOBILE OU D'AUTRES APPAREILS NUMÉRIQUES

Utilisez le câble USB-micro afin de brancher le chargeur à l'appareil souhaité. Les voyants témoins bleus de votre appareil indiquent si votre appareil est correctement raccordé.

Information 1: Si votre appareil est un iPhone, veuillez utiliser le câble d'origine.

Information 2: Le chargeur commence automatiquement le chargement de l'appareil branché.



LAMPE D'AVERTISSEMENT AVEC TROIS MODES D'ÉCLAIRAGE



- Étape 1:** Appuyez sur l'interrupteur LED de la lampe pendant env. 1,5 seconde afin d'activer une lumière faible;
- Étape 2:** Appuyez de nouveau pour une lumière forte;
- Étape 3:** Appuyez de nouveau afin de déclencher la lumière clignotante;
- Étape 4:** Maintenez l'interrupteur enfoncé pendant env. 1,5 seconde pour éteindre la lampe de poche.
- Information:** En appuyant sur la touche de commutation (9), on peut sélectionner 3 modes d'éclairage: faible, fort et clignotant.

FONCTIONNEMENT DU MARTEAU DE SÉCURITÉ

Si vous êtes coincé dans la voiture ou si vous avez un accident, vous pouvez utiliser le marteau de sécurité pour briser la vitre et sortir de la voiture. Le marteau de sécurité est caché dans le pôle plus du chargeur, tenez le chargeur dans la main, frappez sur la vitre et celle-ci se brisera. Information: Veuillez cibler directement la vitre de la voiture avec le marteau de sécurité et frappez ensuite de toutes vos forces; la vitre de la voiture se brisera facilement.



FONCTIONNEMENT DU COUPE CEINTURE DE SÉCURITÉ



Sectionnement de la ceinture de sécurité en cas d'accident. Veuillez tenir la partie chargeur de l'appareil et posez le coupe-ceinture sur la ceinture de sécurité. Coupez d'avant en arrière (image de gauche) et la ceinture de sécurité sera sectionnée.

Sectionnement de la ceinture de sécurité en cas d'accident

APPAREIL D'ALARME



Veuillez activer le bouton SOS pour déclencher et arrêter le signal d'alarme.

CONTRÔLE DE LA CAPACITÉ DE LA BATTERIE



Afin de vérifier l'état de chargement du chargeur, appuyez sur le bouton de l'affichage de la capacité (9).
Quand les 4 LED bleues sont allumées, la capacité est de 100%
Quand les 3 LED bleues sont allumées, la capacité est de 75%
Quand les 2 LED bleues sont allumées, la capacité est de 50%
Quand 1 LED bleue est allumée, la capacité est de 25%

AVERTISSEMENTS

- Ne pas utiliser la batterie rechargeable « Power Bank » pour un usage autre que l'usage prévu.
- Dans le cas où la batterie externe n'a pas été utilisée pendant environ six mois, avant utilisation rechargez-le pendant environ 4 heures sinon votre appareil ne rechargera pas.
- Tenir à l'écart de sources de chaleur, lumière solaire directe, humidité, eau ou autres liquides.
- Débranchez le câble USB de chargement après une charge complète.
- Ne pas utiliser avec les mains mouillées.
- Ne pas immerger dans l'eau.
- Ne pas la soumettre à des chocs ou des chutes violentes.
- Ne pas l'utiliser à des températures élevées.
- Ne pas laisser tomber, court-circuiter, modifier, démonter ou perforez.
- En cas d'anomalies (bosse, chaleur, etc.) pendant la charge, débranchez le connecteur USB, cessez l'utilisation et consultez un technicien qualifié.
- Ne pas utiliser si elle est mouillée ou endommagée afin d'éviter tout risque d'électrocution, d'explosion et/ou d'autres blessures. Des réparations inadéquates de cet appareil peuvent mettre l'utilisateur en danger. Toutes les réparations doivent être effectuées par un technicien qualifié.
- Les ports ne doivent avoir ni poussière ni peluches afin d'éviter des branchements inappropriés.
- Ce n'est pas un jouet. Tenir hors de portée des enfants.
- Ne pas charger la batterie externe et un appareil électronique en même temps. Cela réduirait la durée de vie de la batterie.
- Ne pas placer la batterie externe lors de la charge sur des matériaux inflammables comme un lit ou un tapis.
- Les batteries au lithium-ion peuvent facilement se détériorer, s'enflammer, ou exploser si elles sont exposées à des températures élevées ou à la lumière solaire directe.
- Ne pas démonter ou modifier la batterie. La batterie contient des dispositifs de sécurité et de protection que, si endommagés, peuvent entraîner la batterie à générer de la chaleur, exploser ou s'enflammer.

ATTENTION: Vous ne devez pas vous débarrasser de cet appareil avec vos déchets ménagers. Un système de collecte sélective pour ce type de produit est mis en place par les communes, vous devez vous renseigner auprès de votre mairie afin d'en connaître les emplacements. En effet, les produits électriques et électroniques contiennent des substances dangereuses qui ont des effets néfastes sur l'environnement ou la santé humaine et doivent être recyclés. Ce symbole indique que les équipements électriques et électroniques font l'objet d'une collecte sélective, il représente une poubelle sur roues barrée d'une croix.

Importateur:
SHP International
Sourcing & Trading UG
Bergstraße 6
D-96352 Wilhelmsthal

Référence article: 223862

