

Set de table et dessous de verre Nelumbo

Réf. 232-535, 232-536

Le bois flexible de Lignis

Conseils d'entretien, de soins et de nettoyage

Chaque article est une pièce unique. Le bois est un matériau vivant et naturel, aussi, faut-il considérer d'éventuelles imperfections ou de légers changements de couleur dus à la lumière comme un phénomène naturel.

C'est pourquoi vous devez éviter de l'exposer au rayonnement direct du soleil puisque la couleur du matériau risque de se modifier irrégulièrement et durablement.

Ne placez pas l'article à proximité immédiate de sources de chaleur.

Nettoyez les surfaces du produit à main en utilisant un chiffon doux humide et laissez sécher l'article de lui-même. N'utilisez pas de produits de nettoyage contenant des agents chimiques susceptibles d'attaquer et d'endommager le bois.

Ne plongez pas l'article dans un liquide.

Eloignez immédiatement les taches risquant d'être tenaces causées par des produits alimentaires tels que le café, le vin rouge, le fruit, le safran, le curry ou des produits analogues. Sinon, il est possible que ces taches altèrent durablement la couleur de votre article.

Ne nettoyez pas l'article dans la machine à laver la vaisselle.

Ne posez pas des objets brûlants sur l'article tels que des casseroles ou des poêles.

Rangez l'article dans un endroit sec tout en veillant à ne pas déformer les pièces en bois souple.

N'utilisez l'article que pour des produits secs.

D: Pro-Idee GmbH & Co. KG · Auf der Hùls 205 · D 52053 Aachen · Tel.: 02 41-109 119

NL: Pro-Idee · Wijchenseweg 132 · NL 6538 SX Nijmegen · Tel.: 024-3 511 277

UK: Pro-Idee · Woodview Road · Paignton · TQ4 7SR · Tel.: 01803 677 916

F: Pro-Idée · F 67962 Strasbourg - Cedex 9 · Tél.: 03 88 19 10 49

CH: Pro-Idee Catalog GmbH · Fürstenlandstrasse 35 · CH 9000 St. Gallen · Tel.: 0 71-2 74 66 19

A: Pro-Idee Catalog GmbH · Bundesstraße 112 · A 6923 Lauterach · Tel.: 05574-803 51

© Pro-Idee Aachen