


952-659

F

Pro·Idée

Torche de table, lot de 2 pièce

Réf. 233-017




Notice d'utilisation

1. Pour enlever le support de mèche, appuyer sur la partie supérieure et tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Le support de mèche est déverrouillé. Continuez à appuyer sur la partie supérieure et tournez-la dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Au bout de quelques rotations, le support de mèche se détache.
2. Sortez la mèche avec le support de mèche. Ne pas séparer la mèche du support de mèche.
3. A l'aide d'un entonnoir, remplir la lampe à huile d'huile à lampe. Remplissez le réservoir à 80 % d'huile à lampe.
4. Remettez le support de mèche en place tout en appuyant. Tourner dans le sens des aiguilles d'une montre en appuyant. Le support pour mèche s'enclenche par un clic. Continuer à appuyer et à tourner dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que le support de mèche soit bien serré. Votre lampe à huile est maintenant prête à fonctionner.


ATTENTION !

Ranger la lampe à huile et l'huile à lampe hors de portée des enfants. Lire soigneusement les informations de produit avant toute utilisation.



Tafelfakkel, set van 2

nr. 233-017




GEBRUIKSAANWIJZING

1. Om de lonthouder los te maken, drukt u de bovenkant naar beneden en draait u tegen de klok in. De lonthouder is dan ontgrendeld. Druk verder op de bovenkant en draai het tegen de klok in. Na een paar omwentelingen komt de lonthouder los.
2. Haal de lont eruit samen met de lonthouder. Haal de lont nooit uit de lonthouder.
3. Vul de olielamp met behulp van een trechter met lampenolie. Vul slechts tot 80% van de houder met lampenolie.
4. Zet de lonthouder er weer op en druk erop. Draai met de klok mee, als u er op drukt. De lonthouder klikt met één klik op zijn plaats. Blijf drukken en met de klok meedraaien, totdat de lonthouder echt strak zit. Uw olielamp is nu klaar voor gebruik.

LET OP!

Houd olielampen en lampenolie achter slot en grendel en zorg dat ze onbereikbaar zijn voor kinderen. Lees de productinformatie voor gebruik zorgvuldig door.



D: Pro-Idee GmbH & Co. KG · Auf der Hüls 205 · D 52053 Aachen · Tel.: 02 41-109 119

NL: Pro-Idee · Wijchenseweg 132 · NL 6538 SX Nijmegen · Tel.: 024-3 511 277

UK: Pro-Idee GmbH & Co. KG · Auf der Hüls 205 · D 52053 Aachen · Tel.: +49-241-109 1327

F: Pro-Idée · F 67962 Strasbourg - Cedex 9 · Tél.: 03 88 19 10 49

CH: Pro-Idee Catalog GmbH · Fürstenlandstrasse 35 · CH 9000 St. Gallen · Tel.: 0 71-2 74 66 19

A: Pro-Idee Catalog GmbH · Bundesstraße 112 · A 6923 Lauterach · Tel.: 05574-803 51

© Pro-Idee Aachen