

# Moule rectangulaire pliable

# Moule carré pliable

Réf. 236-197, 236-221, 236-224, 236-227

## COUVERCLE DE TRANSPORT ET DE CONSERVATION

**Important : Ne pas utiliser le couvercle dans le four traditionnel ou micro-onde !**



Laissez de préférence refroidir complètement votre plat avant de mettre le couvercle, cela évitera la condensation. Celle-ci ne présente aucun risque pour la santé, mais détrempe les pâtes cuites.

Pour mettre le couvercle en place, écartez légèrement les côtés. La tension permet de garantir que le moule est hermétiquement fermé.

Le couvercle peut être utilisé dans le congélateur, par exemple pour conserver longtemps de la glace ou d'autres aliments.





## L'ESSENTIEL D'ABORD

Avant sa première utilisation et après chaque utilisation suivante, nettoyez le WUNDERFORM dans le lave-vaisselle ou à l'eau chaude additionnée d'un peu de liquide vaisselle.

N'utilisez pas de détergent agressif, d'éponge abrasive, ne rangez pas le WUNDERFORM dans le lave-vaisselle directement au-dessus des résistances et **n'utilisez pas de parfum de lave-vaisselle.**

Ne placez pas le WUNDERFORM dans une flamme nue, sur une plaque de cuisson, sur le fond d'un four ou sur toute autre source de chaleur directe.

Utilisez un gant de four lorsque vous retirez le WUNDERFORM du four.

Ne coupez pas directement avec un couteau tranchant le produit cuit dans le WUNDERFORM. Vous risquez de l'endommager.

Avec le temps, les moules en silicone absorbent la graisse des aliments. Après une longue période de rangement, celle-ci peut ressortir, cela ne compromet pas l'utilisation du moule. Dans ce cas, nous vous recommandons de rincer le moule à l'eau chaude avant de l'utiliser.

Le WUNDERFORM résiste à des températures entre  $-40^{\circ}\text{C}$  et  $+230^{\circ}\text{C}$ . Il est uniquement adapté au four traditionnel, **pas au micro-ondes.**



**Astuce :**

Laissez refroidir le produit cuit dans le moule pendant 10 minutes. Cette période laisse à la pâte le temps de se stabiliser et une couche d'air se forme entre le produit et le moule.

**Astuce :**

Le moule est étanche et convient pour des températures jusqu'à -40°C. Vous pouvez donc y faire de la glace.

**Astuce :**

Utilisez le moule comme support pour le glaçage et la décoration. Lorsqu'il est déplié, il a les mêmes caractéristiques qu'un tapis de cuisson.

**UN RAPPEL****Changement de couleur du matériau**

Les aliments ayant une couleur intrinsèque intense peuvent déteindre sur le silicone. Ces colorations peuvent être éliminées en grande partie par un nettoyage immédiat. Les graisses peuvent également entraîner une décoloration du WUNDERFORM au bout d'un certain temps. Cela ne compromet ni sa qualité ni son utilisation du produit et ne peut donc pas faire l'objet d'une réclamation.

**D:** Pro-Idee GmbH & Co. KG · Auf der Hülz 205 · D 52053 Aachen · Tel.: 0241-109 119  
**NL:** Pro-Idee · Randwycksingel 20 (C03) · 6229 EE Maastricht · Tel.: 085-5 362 089  
**UK:** Pro-Idee GmbH & Co. KG · Auf der Hülz 205 · D 52053 Aachen · Tel.: +49-241-109 1327  
**F:** Pro-Idée · F 67962 Strasbourg - Cedex 9 · Tél.: 03 88 19 10 49  
**CH:** Pro-Idee Catalog GmbH · Fürstenlandstrasse 35 · CH 9000 St. Gallen · Tel.: 0 71-2 74 66 19  
**A:** Pro-Idee Catalog GmbH · Bundesstraße 112 · A 6923 Lauterach · Tel.: 05574-803 51  
© Pro-Idee Aachen

