

ProPilot 3.0 - CyberPilot

Commencer.

➔ Commencez sur une surface douce et antidérapante. Par exemple un tapis. Effectuez les premiers mouvements à genoux pour ressentir la charge et l'équilibre.

Le CyberPilot doit être positionné sous la poitrine et non sous le visage.

Les bras sont alignés perpendiculairement au sol.



Les débutants et les enfants peuvent commencer à genoux pour retrouver leur équilibre.

Le CyberPilot peut être utilisé avec un smartphone et la « PRAEP APP » associée ou avec le jeu de billes inclus ou sans jeu ni appareil.



App Download

Caractéristiques du produit:



Instructions pour le jeu de marbre

Le but du jeu est de garder uniquement la boule du milieu dans le bac à billes.

L'auge à marbre est fixée au CyberPilot à l'aide du support magnétique. Les trois billes sont placées les unes à côté des autres dans le bac à billes. La bille rouge est au milieu.



En déplaçant le CyberPilot d'avant en arrière en déplaçant votre poids sur les extrémités respectives du guidon (soit sur vos genoux, soit dans la planche), les billes se mettent en mouvement. Commencez doucement pour ressentir les billes et le déplacement de votre poids.

Essayez maintenant de laisser les billes bleues extérieures sortir du bac à billes, mais sans que la bille rouge ne quitte le bac. Chaque joueur dispose de trois tentatives. Celui qui réussit lors de ces tentatives passe à un tour. Celui qui ne le fait pas est malheureusement éliminé.

