

# Support pour smartphone/ Station de charge sans fil

Réf. 233-581, 233-582

CHARGEUR INDUCTIF  
ALIMENTEZ VOS APPAREILS MOBILES  
2charge

MERCI  
d'avoir choisi un produit de qualité de 4smarts

## I. Instructions de sécurité

- Protégez l'appareil de la saleté, de l'humidité, de la surchauffe et des températures extrêmes et utilisez-le uniquement dans des pièces sèches.
- N'ouvrez pas l'appareil. Arrêtez d'utiliser l'appareil s'il est endommagé.
- L'appareil ne doit être réparé que par un spécialiste.
- Tenir hors de portée des enfants.
- Utiliser uniquement un chiffon doux et sec pour nettoyer l'appareil.
- Avant de nettoyer ou de réparer l'appareil, ou si l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période, débranchez-le de l'alimentation électrique.
- Faites passer tous les câbles de manière à ce qu'ils ne présentent pas de risque de trébuchement et ne bloquent pas les issues de secours.
- Ne forcez jamais lorsque vous branchez l'appareil et l'adaptateur (le cas échéant).

- Éloignez les cartes à bande magnétique telles que les cartes de crédit, les cartes de téléphone, les livrets et les cartes d'embarquement du champ magnétique, car elles pourraient être endommagées.
- Éloignez le produit des appareils médicaux (stimulateurs cardiaques, implants auditifs, etc.) pour éviter qu'il n'interfère avec l'appareil.

## **II. Service et assistance**

Si le produit est défectueux ou en cas de problèmes lors de l'installation, veuillez consulter votre revendeur ou le service de conseil sur les produits 4smarts via <http://www.4smarts.com/contact>

Notification de langue

D'autres langues sont disponibles sur le lien suivant : <http://4smarts.com>

Importateur : 4smarts GmbH  
Senefelderstr. 23,  
86368 Gersthofen, Allemagne  
N° WEEE : DE 14120388

Toutes les marques citées sont des marques déposées des sociétés correspondantes.  
Sous réserve d'erreurs et d'omissions, et sous réserve de modifications techniques.  
Nos conditions générales de livraison et de paiement sont appliquées.

# Smartphonehouder/ draadloos oplaadstation

nr. 233-581, 233-582

INDUCTIEVE OPLADER  
UW MOBIELE APPARATEN OPLADEN  
2charge

BEDANKT  
voor het kiezen van een kwaliteitsproduct van 4smarts

## I. Veiligheidsinstructies

- Bescherm het apparaat tegen vuil, vocht, oververhitting en extreme temperaturen en gebruik het alleen in droge ruimtes.
- Maak het apparaat niet open. Gebruik het apparaat niet meer, als het beschadigd is geraakt.
- Het apparaat mag alleen door een vakman worden gerepareerd.
- Houd het buiten het bereik van kinderen.
- Gebruik alleen een zachte, droge doek om het apparaat schoon te maken.
- Voordat u het apparaat schoonmaakt of repareert, of als het apparaat lange tijd niet wordt gebruikt, moet u het loskoppelen van het elektriciteitsnet.
- Leg alle kabels zo, dat ze geen gevaar voor struikelen opleveren of nooduitgangen blokkeren.
- Gebruik nooit geweld bij het inpluggen van het apparaat en de adapter (als u die gebruikt).

- Houd kaarten met een magneetstrip, zoals creditcards, telefoonkaarten, pasjes en instapkaarten uit de buurt van het magnetisch veld, omdat ze beschadigd kunnen raken.
- Houd het product uit de buurt van medische apparaten (pacemakers, gehoorimplantaten, enz.) zodat dit apparaat deze medische apparaten niet verstoort.

## II. Service & ondersteuning

Als het product defect is of in geval van problemen tijdens de installatie, raadpleeg dan uw

dealer of de 4smarts productservice via

<http://www.4smarts.com/contact>

Taalaanduiding

Andere talen zijn te vinden op de volgende link: <http://4smarts.com>

Importeur: 4smarts GmbH  
Senefelderstr. 23,  
86368 Gersthofen, Duitsland  
WEEE-nr.: DE 14120388

Alle vermelde merken zijn handelsmerken van de overeenkomstige bedrijven.  
Fouten en weglatingen voorbehouden en aan technische wijzigingen onderworpen.  
Onze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden zijn van toepassing.

**D:** Pro-Idee GmbH & Co. KG · Auf der Hüls 205 · D 52053 Aachen · Tel.: 02 41-109 119

**NL:** Pro-Idee · Wijchenseweg 132 · NL 6538 SX Nijmegen · Tel.: 024-3 511 277

**UK:** Pro-Idee GmbH & Co. KG · Auf der Hüls 205 · D 52053 Aachen · Tel.: +49-241-109 1327

**F:** Pro-Idee · F 67962 Strasbourg - Cedex 9 · Tél.: 03 88 19 10 49

**CH:** Pro-Idee Catalog GmbH · Fürstenlandstrasse 35 · CH 9000 St. Gallen · Tel.: 0 71-2 74 66 19

**A:** Pro-Idee Catalog GmbH · Bundesstraße 112 · A 6923 Lauterach · Tel.: 05574-803 51

© Pro-Idee Aachen