



Lampe de table à abat-jour modulable

Réf. 228-214




10




11




12





13



14




Assembler le pied et l'abat-jour du luminaire



Donner au luminaire la forme souhaitée et allumer



Etendue des fournitures D'light



Tenir des deux mains par la partie inférieure, comme indiqué sur l'illustration, l'anneau en plastique en forme de C et le placer dans les ouvertures prévues sur les bords à côté de la douille du luminaire. Pour assurer une bonne fixation, pousser légèrement vers le bas en pressant légèrement.

Tenir d'une main chacun des deux leviers rotatifs et régler la forme souhaitée de l'abat-jour pour vérifier que le montage a été effectué correctement. Pour remplacer plus facilement la lampe LED, nous recommandons une forme de cœur ou une forme ronde.

Placer la lampe LED dans la douille et brancher le luminaire au secteur. Le luminaire ne doit être seulement allumé qu'une fois que le montage est terminé et que la lampe est insérée.


Consignes de sécurité pour l'utilisation des luminaires D'light

1. Contrôler la tension de la lampe avant de la mettre en circuit
2. Prudence ! Appareil électrique : risque d'incendie et d'électrocution !
3. Ne pas toucher le produit les mains mouillées.
4. Observer les instructions du manuel.
5. Débrancher le luminaire du réseau électrique avant toute manipulation et tout nettoyage.
6. Mettez l'appareil hors circuit quand il n'est pas utilisé.

Le luminaire LED D'light est équipé d'un abat-jour innovant en non-tissé PET qui peut être roulé ou déroulé en un tour de main et prendre ainsi 13 formes différentes. L'intensité d'éclairage change selon les différentes formes. Le matériau PET pratique résiste à la poussière et peut être nettoyé à l'eau facilement.


Montage

En scannant le code QR, vous pouvez afficher une courte vidéo.




- Pied du luminaire
(Pied et cordon d'alimentation, colonne d'aluminium et douille du luminaire)
- Lampe LED
- Abat-jour en 2 parties
- 2 demi-anneaux de guidage


Monter la colonne en aluminium sur le pied




Monter l'abat-jour - 1



Monter l'abat-jour - 2



Donner à l'abat-jour une forme classique



Etendue des fournitures pour la lampe de table

- Désignation du produit : Lampe de table NANUM D’LIGHT
- Tension de service : Courant alternatif 100V-230V, 50/60 Hz, 6W ou moins
- Dimensions : P270x8270xH500 - Origine : Corée du sud
- Matériau : ABS, non-tissé PET, aluminium, etc.
- Fabricant : I2M Co., Ltd. -Tél : 82(-42)-863/-4594
A503, Munji-campus, 193, Munji-ro. Yuseong-gu, Daejeon,
Republic of Korea
Courriel : sales@i2m.kr
Page Internet : www.i2m.kr / nanumproject.com

Faire passer le cordon d’alimentation à travers le pied du luminaire par la partie inférieure, insérer la colonne d’aluminium dans le pied et la fixer en la faisant tourner légèrement. Aligner et fixer le câble dans la coche prévue sur la partie inférieure du pied.

Attention : Ne pas tourner trop fort la colonne d’aluminium dans le pied afin de ne pas déchirer le plastique. Tourner seulement jusqu’à ce que le pied soit bien fixé à la colonne.

Faire passer un des demi-anneaux de guidage par la pointe à travers l’ouverture placée au milieu de l’une moitié de l’abat-jour et veiller à ce qu’il soit accouplé fermement au levier de l’autre côté. Afin de relier les deux demi-anneaux, introduire ce premier demi-anneau en maintenant la pointe dans l’ouverture de l’autre demi-anneau. Insérer l’autre demi-anneau de la même façon à travers la deuxième partie de l’abat-jour. Introduire ensuite la pointe de ce deuxième demi-anneau dans le premier demi-anneau en la faisant tourner prudemment de part et d’autre.

Attention : Pour détacher les deux demi-anneaux l’un de l’autre, sortir l’un des deux - et chaque fois seulement un. Le retirer de l’autre en le faisant prudemment tourner de part et d’autre. Si l’on essaie de détacher en même temps les deux demi-anneaux par les deux pointes ou en les tirant trop violemment, les deux pointes peuvent se casser. Les deux demi-anneaux ou les leviers rotatifs peuvent se détacher pendant le montage. Observer cette notice pour l’assemblage.

Tenir une moitié d’abat-jour des deux côtés et l’étendre sur le demi-anneau jusqu’à ce qu’elle touche l’autre moitié d’abat-jour de l’autre côté. Déployer l’autre moitié d’abat-jour en procédant de la même façon. Les deux moitiés contiennent chacune un aimant grâce auquel elles s’attirent réciproquement.

Attention : En déployant les deux parties de l’abat-jour sur les demi-anneaux, veiller à ne pas endommager la structure alvéolaire.

Enrouler vers le haut autour de l’anneau de guidage un abat-jour en forme de cœur comme indiqué sur l’illustration pour obtenir une forme classique. Tournez vers le bas le levier rotatif placé entre les deux moitiés de l’abat-jour comme indiqué sur l’illustration.

D: Pro-Idee GmbH & Co. KG · Auf der Hùls 205 · D 52053 Aachen · Tel.: 02 41-109 119

NL: Pro-Idee · Wijchenseweg 132 · NL 6538 SX Nijmegen · Tel.: 024-3 511 277

UK: Pro-Idee · Woodview Road · Paignton · TQ4 7SR · Tel.: 01803 677 916

F: Pro-Idée · F 67962 Strasbourg - Cedex 9 · Tél.: 03 88 19 10 49

CH: Pro-Idee Catalog GmbH · Fürstenlandstrasse 35 · CH 9000 St. Gallen · Tel.: 0 71-2 74 66 19

A: Pro-Idee Catalog GmbH · Bundesstraße 112 · A 6923 Lauterach · Tel.: 05574-803 51

© Pro-Idee Aachen

