



200953170

Pro·Idée

Batterie de cuisine ultra compacte, 11 pièces

Réf. 238-107

Notice d'utilisation **Édition 12/2024**

Veillez lire attentivement et complètement cette notice d'utilisation et les consignes de sécurité avant d'utiliser le produit afin de pouvoir l'utiliser en toute sécurité. Les spécifications techniques indiquées dans cette notice peuvent être modifiées sans préavis. La pompe à vide électrique sert à aspirer l'air des récipients et pour créer un vide. Elle est idéale pour la mise sous vide des aliments.


I. Lancement du produit

Commande intelligente par platine, démarrage à clé, peut être appliquée aux couvercles à vide et aux récipients à vide pour obtenir un effet de vide. Domaine d'application : Diamètre du couvercle ou récipient à vide <24 mm. Vérifiez que la pompe est placée sur une surface stable et plane. Vérifiez que l'appareil est correctement branché à la source d'alimentation.

II. Caractéristiques du produit

Facile à transporter, elle peut être utilisée partout et à tout moment. Grâce à sa batterie intégrée, elle n'a pas besoin de prise électrique, et elle est légère. Démarrage automatique par bouton. Arrêt automatique dès que la dépression souhaitée est atteinte. Recharge par prise de type C, longue durée. Pile au lithium de grande capacité, une charge dure environ 80 minutes.

III. Détails du produit



(Les images ne servent que de référence)

IV. Spécifications du produit

Nom du produit	Pompe à vide portable sans fil
Capacité de la batterie	3,7 V / 1800 mAh
Tension de recharge	5 V CC
Courant de recharge	0,5 mA
Valeur de dépression	-40 kPA
Contenu de l'emballage	Pompe, câble de recharge type-C, notice d'utilisation

V. Utilisation

Marche/Arrêt :

Marche : Appuyez sur le bouton, la machine commence à fonctionner, lorsque la valeur de dépression souhaitée est atteinte, elle s'arrête automatiquement pour revenir à l'état de veille.

Arrêt : Réappuyez sur le bouton pendant le fonctionnement pour arrêter l'appareil. Dirigez la buse d'extraction d'air de la pompe vers l'ouverture dédiée du récipient ou du couvercle à vide et appuyez sur le bouton. Le témoin lumineux reste allumé

pendant l'aspiration automatique. Lorsque la dépression souhaitée est atteinte, le témoin lumineux s'éteint et la pompe s'arrête automatiquement. Retirez la pompe pour terminer la mise sous vide.

Recharge de la batterie :

Ce produit est livré avec un câble de recharge de type C. Lors de la première utilisation ou lorsque la batterie est faible, le témoin lumineux clignote 10 fois. Le produit doit alors être rechargé. Le témoin lumineux continue de clignoter pendant le chargement. Lorsqu'il est resté allumé, la recharge est terminée. Pour recharger l'appareil, branchez l'extrémité du câble de recharge type C dans la prise de recharge type C sous la pompe à vide, puis branchez la prise USB dans un chargeur 5 V/0,5 A.

Remarque :

N'utilisez pas de chargeur avec une tension supérieure ou inférieure à 5 V. Une tension supérieure à 5 V endommagera la pompe. Si la tension est inférieure à 5 V, la batterie ne sera pas rechargée. N'utilisez pas la pompe pendant que vous rechargez sa batterie. Si la batterie est faible, la pompe indique qu'elle doit être rechargée et s'éteint automatiquement. La batterie doit être rechargée aussi longtemps que le témoin lumineux clignote. Que la pompe soit utilisée ou non, les performances de la batterie diminuent au bout de 2 à 3 semaines. Il est recommandé de recharger la batterie tous les 15-20 jours environ.

VI. Autres remarques importantes

Il est strictement interdit d'exposer la batterie à des températures élevées ou à l'humidité. Ne pas faire tremper la pompe dans de l'eau ou d'autres liquides, ni la nettoyer directement sous le robinet. La nettoyer avec un chiffon sec. Si une panne se produit, il est strictement interdit de démonter et de réparer l'appareil.

Un démontage sans autorisation annule la garantie. Si vous n'utilisez pas le produit pendant une longue période, veuillez le stocker dans un endroit frais et sec.

Sécurité :

Évitez tout contact avec les pièces mobiles pendant le fonctionnement. N'utilisez pas la pompe dans un environnement humide ou mouillé. Assurez-vous que la pompe est régulièrement entretenue afin de garantir son bon fonctionnement.

Avertissement concernant les enfants :

Gardez la pompe hors de portée des enfants. Cet appareil n'est pas un jouet et ne doit être utilisé que par des adultes. Ce produit être conservé hors de portée des jeunes enfants. Ne laissez pas les enfants l'utiliser sans surveillance. Conservez la pompe hors de portée des enfants afin d'éviter tout accident.

Entretien

Nettoyez régulièrement la pompe avec un chiffon sec. Vérifiez régulièrement que les joints et les tuyaux ne sont pas usés, remplacez-les au besoin.

VII. Dépannage

Si la pompe n'aspire pas correctement, vérifiez que sa buse d'aspiration est en contact avec l'ouverture d'aspiration ; vérifiez que l'anneau d'étanchéité n'est pas endommagé ou tombé. Si la pompe ne peut pas être utilisée normalement, vérifiez que l'aspiration d'air ou l'ouverture de sortie n'est pas bloquée. Si la pompe ne peut pas être mise en marche, la batterie est peut-être faible ou sa platine endommagée. Veuillez vous adresser au service Client et ne remplacez jamais vous-même la batterie ou la platine.

Service Client : info@cookvision.com

Distributeur : cookvision GmbH, Schallbruch 16, D-42781 Haan



Ultracompacte pannenset, 11-delig

nr. 238-107

Gebruikshandleiding **Versie 12/2024**

Lees de volledige handleiding en de veiligheidsaanwijzingen zorgvuldig door voordat u het apparaat gebruikt, om zo een veilig bedrijf te garanderen. De technische specificaties in dit handboek kunnen zonder voorafgaande aankondigingen worden gewijzigd. De elektrische vacuümpomp gebruikt men om lucht uit reservoirs te zuigen en om een vacuüm te produceren. Het is ideaal geschikt voor het vacumeren van levensmiddelen.

I. Productinleiding


De intelligente microcomputerbesturing, een sleutelstart, kan op de vacuümdeksel en het vacuümreservoir worden toegepast om een vacuümeffect te bereiken. Toepassingsbereik: Vacuümdiameter <024 mm vacuümdeksel, vacuümreservoir. Zorg ervoor dat de pomp op een stabiel, effen oppervlak staat. Controleer of het apparaat correct op de stroombron is aangesloten.

II. Producteigenschappen

Eenvoudig te transporteren en altijd en overal te gebruiken. Geen stopcontact vereist, ingebouwd batterijvermogen, eenvoudig te transporteren. Automatisch start met één klik. Stopt automatisch na de aangegeven onderdruk. Type-C-oplading, duurzaam.

Lithium-batterij met grote capaciteit, een oplading gaat ca. 80 minuten lang mee.

III. Productdetails



(Afbeeldingen dienen alleen als referentie)

IV. Productspecificaties

Productnaam	Draagbare draadloze vacuümpomp
Batterijcapaciteit	3,7 V/1800 mAh
Laadspanning	DC 5 V
Laadstroom	0,5 mA
Onderdrukwaartse	-40 KPA
Verpakkingsinhoud	Pomp, type-C laadkabel, bedieningshandleiding

V. Methode voor productgebruik

Aan en Uit:

Inschakelen: Druk op de toets, de machine begint te werken, als de aangegeven onderdrukwaarde is bereikt, stopt de machine automatisch om de stand-by-toestand te herstellen.

Uitschakelen: Druk tijdens de werking opnieuw op de toets om het apparaat uit te schakelen. Richt de sproeikop van de machine op de zuigopening van het vacuüm-

reservoir resp. de vacuümdeksel, druk op de machinetoets en het controlelampje blijft branden, om automatisch te zuigen. Als de aangegeven onderdruk bereikt is, gaat het controlelampje uit en de machine stopt automatisch te werken. Verwijder de pomp om het vacuümproces af te sluiten.

Accu opladen:

Dit product wordt met een type-C-laadkabel geleverd. Bij het eerste gebruik of als de accu bijna leeg is, knippert het controlelampje 10 keer. Het laadproces moet op dit tijdstip worden uitgevoerd. Het controlelampje knippert weer tijdens het laadproces. Als het continu brandt is het laadproces afgesloten. Verbind tijdens het laadproces de laadkop van de type-C-laadkabel met de type-C-laadinterface aan de onderzijde van de vacuümpomp en steek dan de USB-stekker met een stroomvoorziening van 5 V en een stroom van 0,5 A in de laadkop om op te laden.

Opmerking:

Gebruik geen laadkop met meer of minder dan 5 V. Meer dan 5 V beschadigt de host. Een waarde van minder dan 5V leidt ertoe dat de accu niet opgeladen kan worden. Het is verboden om de machine tijdens het laadproces te gebruiken. Als het accuvermogen laag is, wordt u gevraagd om de accu op te laden. De pomp schakelt automatisch uit en werkt niet meer. Alle batterijen moeten net zo lang opgeladen worden als het controlelampje brandt. Ongeacht of het systeem is ingeschakeld of niet, neemt het accuvermogen na 2-3 weken af. Het is raadzaam om de accu elke ca. 15-20 dagen opnieuw op te laden.

VI. Meer belangrijke aanwijzingen

Het is ten strengste verboden om de accu aan hoge temperaturen of vochtigheid bloot te stellen. De pomp mag niet in water of andere vloeistoffen worden gedompeld of direct onder de kraan worden gereinigd, deze moet met een droge doek worden gereinigd. Als er een foutieve werking optreedt, is het ten strengste verboden om dit product te demonteren of te repareren. Bij een demontage zonder goedkeuring vervalt de garantie. Als dit product langere tijd niet gebruikt wordt, moet u het op een koele en droge plaats opslaan.

Veiligheid:

Voorkom tijdens het bedrijf contact met bewegende delen. Gebruik de pomp niet in een vochtige of natte omgeving. Zorg ervoor dat de pomp regelmatig wordt onderhouden om een probleemloze functie te garanderen.

Waarschuwing betreffende kinderen:

Houd kinderen uit de buurt van de pomp. Dit apparaat is geen speelgoed en mag uitsluitend door volwassenen worden bediend. Dit product moet buiten het bereik van kinderen worden bewaard. Laat kinderen dit product nooit zonder toezicht gebruiken. Bewaar de pomp buiten het bereik van kinderen om ongevallen te voorkomen.

Onderhoud

Reinig de pomp regelmatig met een droge doek. Controleer regelmatig de afdichtingen en slangen op slijtage en vervang deze indien nodig.

VII. Oplossen van storingen

Als de pomp niet correct zuigt, moet u controleren of de zuigkop de zuigopening goed afsluit en of de afdichtingsring beschadigd of eraf gevallen is. Als deze niet normaal gebruikt kan worden, moet u controleren of de luchtafzuiging of de uitlaatopening geblokkeerd is. Als de pomp niet ingeschakeld kan worden, is de accu mogelijk bijna leeg of de hoofdprintplaat beschadigd.

Neem contact op met de klantenservice en vervang de accu of het moederbord nooit zelf.

Klantenservice: info@cookvision.com

Distributeur: cookvision GmbH, Schallbruch 16, D-42781 Haan



D: Pro-Idee GmbH & Co. KG · Auf der Hüls 205 · D 52053 Aachen · Tel.: 0241-109 119

NL: Pro-Idee · Randwycksingel 20 (C03) · 6229 EE Maastricht · Tel.: 085-5 362 089

UK: Pro-Idee GmbH & Co. KG · Auf der Hüls 205 · D 52053 Aachen · Tel.: +49-241-109 1327

F: Pro-Idée · F 67962 Strasbourg - Cedex 9 · Tél.: 03 88 19 10 49

CH: Pro-Idee Catalog GmbH · Fürstenlandstrasse 35 · CH 9000 St. Gallen · Tel.: 0 71-2 74 66 19

A: Pro-Idee Catalog GmbH · Bundesstraße 112 · A 6923 Lauterach · Tel.: 05574-803 51

© Pro-Idee Aachen

